

Návod k použití

MSM 6B100

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely.

Spotřebič se smí používat jen na takové množství surovin a po takovou dobu, které jsou obvyklé při použití v domácnosti.

Návod k použití si uschovejte. Pokud budete spotřebič předávat další osobě, nezapomeňte předat také návod k použití.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Přehled

Otevřete si zadní stránky s obrázky.

1 základní spotřebič

2 vypínač

Dokud budete tisknout vypínač, bude ponorný mixér zapnutý.

3 mixovací nástavec

Mixovací nástavec nasadíte a nechte zaklapnout.

 U některých modelů

4 univerzální sekací strojek

(má samostatný návod k použití)

Pokud není univerzální sekací strojek součástí dodávky ponorného mixéru, můžete si jej objednat prostřednictvím servisu (objednací číslo 640698 nebo 640686).

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku.

Spotřebič používejte jen v případě, že síťový přívod ani vlastní spotřebič nejsou poškozeny.

Nepouštějte ke spotřebiči děti.

Po každém použití vytáhněte síťový přívod ze zásuvky, stejně tak před jeho čištěním a sestavováním, než opustíte místnost, když se objeví porucha.

Síťový přívod nesmí ležet v bezprostřední blízkosti ostrých hran a horkých ploch.

Opravy na spotřebiči, např. výměnu poškozeného síťového přívodu, smí provádět pouze náš servis. Jen tak se můžete vyhnout ohrožení.

Neberte ponorný mixér do mokrých rukou a nenechávejte ho běžet naprázdno.

Používejte ponorný mixér jen ve spojení s originálním příslušenstvím.

Zachovávejte opatrnost při zpracování horkých tekutin. Tekutiny se mohou při práci rozstříkovat.

Neponořujte spotřebič do tekutiny nad hranici, kde se spojuje základní spotřebič a mixovací nástavec.

Nebezpečí zranění ostrým nožem/rotujícím pohonem!

V žádném případě nesahejte na nože na mixovacím nástavci.

Nikdy nečistěte tyto nože holýma rukama. Používejte kartáč.

Důležité upozornění!

Mixovací nástavec nasazujte a snímejte jen v klidovém stavu spotřebiče.

Ovládání

Spotřebič slouží k mixování majonézy, omáček, míchaných nápojů, dětské výživy a k sekání cibule, ledu, vařeného ovoce a zeleniny.

Slouží také k mixování polévek.

Pozor!

Ponorný mixér není vhodný k přípravě bramborové kaše.

- Síťový přívodní kabel úplně odviňte.

- Mixovací nástavec (3) nasadíte na základní spotřebič (1) a otočte proti směru hodinových ručiček.
- Zasuňte vidlici síťového přívodu do zásuvky.
- Naplňte do plastové nádoby potraviny.
- Ponorný mixér a nádobu pevně držte. Abyste zabránili rozstříkávání mixovaných surovin, stiskněte vypínač (2) až tehdy, když je mixovací nástavec ponořen úplně do mixovaných potravin.

Poznámka: Než ponorný mixér vyjmete z mixovaných potravin, vypněte ho.

Tip: Při tříštění ledu dejte 2 – 3 ledové kostky do plastové nádoby, ponorný mixér zasuňte do nádoby, zapněte ho a pak zatlačte na ledové kostky.

Po práci / čištění

Pozor!

Základní spotřebič neponořujte v žádném případě do vody a nemyjte ho v myčce nádobí.

- Vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Základní spotřebič otřete vlhkým hadrem a potom vytřete do sucha.
- Mixovací nádobu lze umýt v myčce nádobí nebo kartáčkem pod tekoucí vodou.
- Mixovací nástavec nechte uschnout ve svislé poloze (mixovací nůž směrem nahoru), aby zevnitř vytekla vniklá voda.

Upozornění: Při zpracování např. červeného zelí dochází k zabarvení plastových dílů, které lze odstranit několika kapkami stolního oleje.

Pokyny k likvidaci



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s dosloužilými elektrickými a elektro-nickými spotřebiči (WEEE, waste electrical and electronic equipment). Tato směrnice stanovuje jednotný rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých spotřebičů v zemích EU.


O aktuálních možnostech likvidace se laskavě informujte u svého prodejce.

Veškeré změny jsou vyhrazeny

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je \dot{L} dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu L_{wa} vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz a www.siemens-spotrebice.cz

P i manipulaci se sekacími epelemi je pot ebná opatrnost, zejména p i vyjímání epele z misky, p i vyprazd ování a v pr b hu išt ní.



Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona .22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerem bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona .22/97 Sb a nařízení vlády .168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona .258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruka na dobu 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním právem spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl výrobek v prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případě delší než zákonné záruční doby je proto záruční list jediným právním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o porušení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční doby z důvodu provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou právem platné záruční době, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku můžete spotřebič u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebič jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, případně s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé například opravou)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (například vyšším napětím v elektroinstalaci, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vzniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent firmy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit před vyplněný reklamční protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a v domostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučena o používání spotřebiče.“

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS

Firemní servis + prodej náhradních dílů :

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5

telefon: +420 251 095 546

fax: +420 251 095 559

Firma	Ulice	Město	telefon	mail
A PROFI SERVIS s.r.o.	Pražská 83	294 71 Benátky nad Jizerou	603201133	aprofiservis@seznam.cz
ALPHA Obchod@Atelier s.r.o.	Purkyňova 101	563 01 Lanškroun	465322747 465320298	servis@alphaobchod.cz info@alphaobchod.cz
B. I. SERVIS	Horova 9	400 01 Ústí n./Labem	472734300 603202588	stepankova@biservis.cz info@biservis.cz
B. I. SERVIS	Bergmannova 112	356 04 Sokolov - Dolní Rychnov	608151231	info@klsevis.eu
Bekl	Bílková 3011	390 02 Tábor	381256300 381256303	pracky@email.cz
BMK servis s.r.o.	Chýnovská 98	391 56 Tábor - M. Štíbe	800231231	tabor@bmksevis.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o.	Nábřeží 596	760 01 Zlín	577211029	bosch@boschsevis.cz
Dana Bednářková	Charbulova 73	618 00 Brno	548530004	petr.bednarik@seznam.cz
Elektoservis Komárek	Dolní novosadská 78/43	779 00 Olomouc 9	585434844 585435688	servis@ekomarek.cz sklad@ekomarek.cz
ELEKTRO Jankovský s.r.o.	nám. Míru 204	388 01 Blatná	383422554 607749068	blatna@jankovsky.cz elektro@jankovsky.cz
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o.	Malá strana 286	696 03 Dubany	518365157 602564967	treflik@wo.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁŘEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Ves u Jeseníku	602767106 774811730 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz
ELMOT v.o.s	Blahoslavova 1a	370 04 Veselí u Budčovic	387438911 731583433 387437681	elmotcb@seznam.cz
Faraheit servis s.r.o.	Kaštanová 12	620 00 Brno	548210358	faraheit.servis@seznam.cz
Irena Komárková ml.	Slovanské údolí 31	318 00 Plzeň	724888887 377387406 377387057	servis-ap@volny.cz
Jan Liška	Žitavského 214	674 01 Třebíč	602758214	info@elso-servis.cz
Jan Škaloud	17. listopadu 360	530 02 Pardubice	602405453	jsk@jjsbosch.cz
Karel Veselý	Gagarina 39	669 02 Znojmo	515246788 515264792	elservisznprodejna@tiscali.cz
Lumír Majnuš	Bílovecká 146	747 06 Opava 6	724043490 723081976 602282902	mezerova@elektroservis-majnus.cz hulvova@elektroservis-majnus.cz vana@elektroservis-majnus.cz
Marek Pollet	Věšinská 24	326 00 Plzeň	377241172 733133300	pollet@volny.cz
Martin Jansta	Tovární 17	280 02 Kolín 5	321723670 602353998	janstovi@volny.cz
Martin Linhart	Letc 1001	500 02 Hradec Králové	603240252	linhartmartin@volny.cz
Martin Wlazlo MW	Žerotinova 1155/3	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	602709146 595136057	info@elektroopravna.cz servis@elektroopravna.cz
Petr KUČERA	Topolová 1234	434 01 Most	476441914	serviskucera@seznam.cz
RADEK MENCIK	Proletářská 120	460 02 Liberec 23	482736542 602288130	elektroservis.mencik@seznam.cz
Stanislav Novotný	Hoblíkova 15	741 01 Nový Jičín	724269275 556702804	sano@iol.cz
VIKI, spol. s r.o.	Majakovského 8	586 01 Jihlava	567303546	viki.servis@iol.cz
Wh-servis s.r.o.	Žitavská 63	460 11 Liberec 11	774573399	wh-servis@volny.cz
Servis ČERNÝ s.r.o.	Mírové náměstí 99	550 01 Bourmovo	491522881	servis.cerny@tiscali.cz
Caffe Idea - Blažek	Cacovická 66a	618 00 Brno	541240656	info@caffeidea.cz

S výhradou pro běžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.bosch-spotrevice.cz.

Návod na obsluhu

MSM 6B100

Q4ACZM0608

Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. Používajte spotrebič len pre množstvá spracovávaných potravín a asi bežné v domácnosti.

Návod na obsluhu si prosím uschovajte. Pri odovzdávaní spotrebiča ďalšej osobe jej prosím odovzdajte aj návod na obsluhu.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.

Prehľad

Sledujte zadné stránky s obrázkami.

1 základný spotrebič

2 vypínač

Pokým budete držať vypínač, bude ponorný mixér zapnutý.

3 mixovací nástavec

Mixovací nástavec nasaďte a nechajte zaklapnúť.

! Pri niektorých modeloch

4 univerzálny sekací strojček

(má samostatný návod na obsluhu)
Ak nie je univerzálny sekací strojček súčasťou dodávky ponorného mixéra, môžete si ho objednať prostredníctvom servisu (objednávacie číslo 640698 alebo 640686).

Bezpečnostné pokyny

⚠ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Spotrebič pripájajte a uvádzajte do prevádzky len pod a údajov uvedených na výrobnom štítku. Spotrebič používajte len v prípade, že sieťová šnúra ani spotrebič nie sú poškodené.

Nepúšťajte k spotrebiču deti.

Po každom použití odpojte sieťovú šnúru od zásuvky, ako aj pred jeho čistením a skladaním, skôr ako opustíte miestnosť, keď sa objaví porucha.

Sieťová šnúra nesmie ležať v bezprostrednej blízkosti ostrých hrán a horúcich plôch.

Opravy na spotrebiči, napr. výmenu poškodenej sieťovej šnúry môže vykonávať len náš servis. Len tak sa môžete vyhnúť ohrozeniu.

Neberte ponorný mixér do mokrých rúk a nenechávajte ho bežať naprázdno.

Používajte ponorný mixér len v spojení s originálnym príslušenstvom.

Zachovávajte opatrnosť pri spracovávaní horúcich tekutín. Tekutiny môžu pri práci rozstrekovať.

Neponárajte spotrebič do tekutiny nad hranicu, kde sa spája základný spotrebič a mixovací nástavec.

⚠ Nebezpečenstvo poranenia ostrým nožom/rotujúcim pohonom!

V žiadnom prípade nesiahajte na nože na mixovacom nástavci.

Nikdy nečistite tieto nože holými rukami. Používajte kefu.

Dôležité upozornenie!

Mixovací nástavec nasadzujte a skladajte len v správnom stave spotrebiča.

Ovládanie

Spotrebič slúži na mixovanie majonézy, omáček, miešaných nápojov, detskej výživy a na sekanie cibule, adu, vareného ovocia a zeleniny.

Slúži taktiež na mixovanie polievok.

Pozor!

Ponorný mixér nie je vhodný na prípravu zemiakovej kaše.

- Sieťovú šnúru úplne odviňte.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 70 dB (A), čo predstavuje hladinu akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

- Mixovací nástavec (3) nasaďte na základný spotrebič (1) a otočte proti smeru hodinových ručičiek.
- Zasuňte vidlicu sieťovej šnúry do zásuvky.
- Naplňte do plastovej nádoby potraviny.
- Ponorný mixér a nádobu pevne držte. Aby ste zabránili rozstrekovaniu mixovaných surovín, stlačte vypínač (2) až vtedy, keď je mixovací nástavec ponorený úplne do mixovaných potravín.

Tip: Pri drvení dajte 2 – 3 adové kocky do plastovej nádoby, ponorný mixér zasuňte do nádoby, zapnite ho a potom zatlačte na adové kocky.

Po práci/čistenie

Pozor!

Základný spotrebič neponárajte v žiadnom prípade do vody a neumývajte ho v umývačke riadu.

- Vytiahnite vidlicu sieťovej šnúry zo zásuvky.
- Základný spotrebič utrite vlhkou handrou a potom utrite dosucha.
- Mixovaciu nádobu je možné umývať v umývačke riadu alebo kefou pod tečúcou vodou.
- Mixovací nástavec nechajte uschnúť vo zvislej polohe (mixovací nôž smerom hore), aby zvnútra vytiekla vniknutá voda.

Upozornenie: Pri spracovaní napríklad červenej kapusty dochádza k zafarbeniu plastových dielov, ktoré je možné odstrániť niekedy kým kvapkami stolového oleja.

Je potrebná opatrnosť pri manipulácii so sekacími čepeami, osobitne keď sa čepe vyberá z misky, pri vyprázdňovaní a počas čistenia.

Pokyny k likvidácii




Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o elektrických a elektronických doslúžilých spotrebičoch (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica určuje rámec pre odovzdávanie a zhodnotenie doslúžilých spotrebičov, platný v celej Európskej únii.

O aktuálnych možnostiach likvidácie sa informujte u vášho predajcu.

Všetky zmeny sú vyhradené!

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-spotrebice.sk a www.siemens-spotrebice.sk.



Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Pod a § 13, odst.5 zákona . 22/97 Zb. Vás uis ujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebi e s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona . 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vz ahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebi ov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebi e s. r. o.

Odporú a sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebi a musí by vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR .718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete pod a platných noriem a pod a návodu na použitie.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záru ná doba 24 mesiacov odo d a zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamácií je podmienkou predloži platný da ový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladni ný blok, faktúru a pod.)
- ak výrobok je používaný k inému než výrobcom stanovenému ú elu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej innosti, poskytuje sa záru ná doba 6 mesiacov odo d a zakúpenia, nako ko spotrebi e sú ur ené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, istenia, nadmerným používaním výrobku
- záru ná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže uživa tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vz ahuje bezplatná záru ná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záru né opravy vykonávajú autorizované servisné strediská pod a zoznamu uvedeného v tomto záru nom liste


Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:

- je ne itate ný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záru nom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebi a
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR .718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebi e a spotrebi e s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebi e dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštruk ná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou zá ažou, v dôsledku vodného kame a, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.



Rozšírená záruka nad rámec zákona

Pri prá kach a umýva kách riadu sériovo vybavených systémom AquaStop, je výrobcom poskytnutá na toto zariadenie záruka po celú dobu životnosti spotrebi a, a to ako na funkciu zariadenia **AquaStop**, tak aj na škody, ktoré vzniknú preukázate ne poruchou tohoto zariadenia.



Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozor uje na to, že výrobok po skon ení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzda do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebi ov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získa opä cenné suroviny a chráni tak životné prostredie. alšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberní odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpe uje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškod ovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebitel s.r.o. a prichádzajúce do styku s potravinami sp ajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona . 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vz ahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebitel s.r.o.

„Spotrebi nie je ur ený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne doh ad a alebo ich nepou ila o používaní spotrebi a.“

ZOZNAM SERVISNÝCH STREDISK

PSČ	Mesto	Adresa prevádzky	Servisné stredisko	Web	E-mail	Telefón 1	Telefón 2
086 01	Bardejov	Partizánska 46	Peter Špik		spikservis@gates.sk	05/4/4746227	0905400019
811 07	Bratislava	Kazanská 56	Martin Š asný servis domácich spotrebičov		gaggenau@orangemall.sk	02/4/5958855	0918996988
841 02	Bratislava	Tňhová 38	TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r. o.	www.technoservis.sk	technoservis@nextra.sk	02/6/4463643	0907778406
900 44	Tomášov	1 Mája 19	Viva elektro servis, s. r. o.	www.vivaservis.sk	servis@vivaservis.sk	02/4/5958855	0905722111
945 01	Komárno	Mesa ná 20	LASER Komárno spol. s r. o.	www.laser-ko.sk	servis@laser-ko.sk	035/7702688	0915222454
040 01	Košice	Komenského 14	Ing. ubor Kolesár Kubis		kubiservis@mail.t-com.sk	055/6221477	09038894769
071 01	Michalovce	Ul.Obrancov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALTIM		valiska.lubonit@stonline.sk	056/6423290	0903855309
949 01	Nitra	Spojovacia 7	EXPRES servis Anna Elmanová	www.domoss.sk	expresservis@naex.sk	037/6524597	0903524108
920 01	Priešťany	Žilinská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	033/7744810	033/7742417
058 01	Poprad	Továrenská ul. .3	TATRACHLAD POPRAD s.r.o.	www.tatrachlad.sk	tatrachlad@tatrachlad.sk	052/7722023	0903906828
080 05	Prešov	Švábcka 6695/57A	BARAN servis - Baran Luboš	www.baranservis.sk	baranservis@stonline.sk	051/7721439	0903904572
971 01	Prievidza	V.Clementisa 6	ELEKTROSERVIS Pavl ek Peter	www.peterpavlack-elektroservis.sk	pavlack.elektroservis@stonline.sk	046/5485778	0905264822
979 01	Rimavská Sobota	Malohonická 2594	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	047/5811877	0905664258
034 72	Ružomberok	Lipovská Lužná 496	E servis elektro spotrebičov	www.bshservis.sk	elpra@spednet.sk	044/4396413	0905577817
911 08	Tren in	Mateja Bela 37	Jozef Rožník	www.bshservis.sk	roznik@bshservis.sk		0903702458
960 01	Zvolen	Hviezdoslavová 34	STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS		safekpress.zaservis@mail.t-com.sk	045/5400798	0905255983
010 01	Žilina	Komenského 38	M-SERVIS Mareš Jaroslav	www.m-servis.sk	mservis@zoznam.sk	041/5640627	